


TYCAM 1000 / 2000

NL

TYCAM 1000
Aangesloten interne
cameraTYCAM 2000
Aangesloten externe
camera

www.deltadore.com

De kwaliteit van de verbinding met uw product kan door verschillende wijzigingen van de IP-architectuur worden beïnvloed. Deze wijzigingen zijn onder andere, maar zijn niet beperkt tot, een verandering in hardware, een software-update of configuratie, luidsprekers op de apparatuur of andere multimedia-apparatuur zoals tablet, smartphone, enz. ... " Android™ en Google play zijn handelsmerken van Google Inc. IOS™ is een handelsmerk van Cisco Systems Inc.

WiFi is een handelsmerk van Wireless Ethernet Compatibility Alliance. WPS (Wi-Fi Protected Setup) is een norm die door Wi-Fi Alliance werd opgesteld. Wegens de evolutie van de normen en van het materiaal verplichten de kenmerken, zoals aangegeven in de teksten en afbeeldingen van dit document, ons pas na bevestiging door onze diensten.


U moet de privacy van uw bureu, bezoekers en voorbijgangers respecteren. Het is verboden de openbare weg te filmen. U moet ook de mensen die in uw huis werkzaamheden uitvoeren (verpleegkundige, babyzitter, ...) op de hoogte brengen dat ze tijdelijk worden gefilmd tijdens hun professionele activiteit. In dit geval moet een verklaring worden ingediend bij de CNIL.

CE Delta Dore verklaart hierbij dat het toestel beantwoordt aan de basisvereisten en aan de andere relevante bepalingen van de richtlijn R&TTE 1999/5/CE (radio).

De installatie van uw camera vereist een TYDOM 1.0 of een TYDOM 2.0 die op uw ADSL BOX is aangesloten.


1 Inhoud (afhankelijk van model)

TYCAM 1000



- A. IP-camera
B. USB-voedingskabel
C. Voedingsblok
D. RJ45-netwerkkabel


TYCAM 2000



- E. Installatiehandleiding /
Belangrijke informatie over het product
F. Antenne
G. Adapter
H. Verankeringschroeven


2 Voorstelling

TYCAM 1000




1. Doel
2. LED infrarood (nachtzicht)
3. RJ45-netwerconnector
4. De knop WPS/RESET
5. Status-LED

TYCAM 2000




6. Voeding
7. RESET-knop
8. Sokkel
9. Steun
10. Niet gebruikt


3 Wandmontage TYCAM 1000



- 1 Lijn de markeringen A en B uit, vervolgens de twee delen (basis en steun) scheiden.




- 2 Bevestig de basis (9) met schroeven en pluggen



- 3 1 - Lijn de markeringen A en B uit
2- Monteer de basis (8) van de camera op de steun (9).
3- Draai de basis (8) zodat de markeringen A en B niet meer zijn uitgelijnd.
4 Richt de camera.

4 Montage TYCAM 2000




- 1 Bevestig de basis van de camera op de gekozen plaats met schroeven en pluggen die geschikt zijn voor de drager.

- Draai de schroeven 11, 12, 13, 14, 15 los om de camera te richten, gebruik hiervoor een inbussleutel van 2,5 mm.

- Zet de camera vast, door de schroeven 11, 12, 13, 14, 15 vast te draaien.


- De kabelverbindingen moeten tegen weer en wind worden beschermd, aan de binnenzijde van het gebouw of in een afgesloten kast (niet meegeleverd).



- 2 Schroef de antenne (F) vast, aan de achterzijde van de camera.

	TYCAM 1000	TYCAM 2000
Voeding	INPUT : 100-240V - 50-60 Hz 0.3A OUTPUT : 5V --- 1A	INPUT : 100-240V - 50-60 Hz 0.5A OUTPUT : 12V --- 1A
Verbruik	2,5 W	2,5 W
RJ45-netwerk	Ethernet 10/100Mbps	
Wi-Fi-netwerk	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n	
Optische/focale sensor	1,3" HD CMOS / f 2.8mm	
Camerahoek	110°	106°
Min lichtintensiteit.	0 Lux (met infrarood-LED)	
Nachtzicht	Automatisch - Bereik: 8m	Automatisch - Bereik: 20m
Resolutie	→ Full HD (1920x1080) afhankelijk van de kwaliteit van de verbinding	
Bedrijfstemperatuur en luchtvochtigheid	-10°C / +55°C 10% ~ 80% niet-condenserend	-10°C / +60°C 10% ~ 80% niet-condenserend
Opslagtemperatuur en luchtvochtigheid	-20°C / +60°C 0% ~ 90% niet-condenserend	
Beschermingsindex	-	IP 66
Afmetingen	76x76x121	97x67x64

5 De applicatie TYDOM



Afhankelijk van het apparaat, ga naar Google Play of de App Store en controleer of u de meeste recente versie van de app hebt.

- Activeer WiFi op uw smartphone of tablet.

- 1 Open de app en druk op het camerapictogram.

- 2 Selecteer "Een account maken"

- Vul de velden in:

- Naam, voornaam, e-mail van gebruiker, wachtwoord, bevestig het wachtwoord en vervolgens bevestigen.

Wanneer uw account is aangemaakt, wordt er een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat u hebt ingevuld. (Als het bericht zich niet in uw postvak IN bevindt, controleer dan de mappen ongewenste mail en spam.)

- Druk op

- Het inlogscherm wordt weergegeven met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Om de veiligheid te waarborgen, moet u een wachtwoord kiezen dat u alleen weet.

6 Een camera toevoegen




- Open de applicatie TYDOM

- Druk op het pictogram Instellen


- Druk op "Een TYCAM-camera toevoegen"

- U kunt kiezen uit 3 installatie-opties:


Optie 1



Optie 2



Optie 3



Aansluiting via netwerkkabel

- 1 Sluit de voedingskabel van de camera aan.

- 2 Sluit de RJ45-netwerkkabel aan.

- 3 In de TYDOM-app:
- Bevestigen ☒

- 4 Als uw camera in het netwerk wordt gevonden, druk op .

Automatisch verbinden via Wi-Fi

- 1 Sluit de voedingskabel van de camera aan.

- 2 Sluit de RJ45-netwerkkabel aan.

- 3 In de TYDOM-app:
- Bevestigen ☒

- 4 Als de camera in het netwerk wordt gevonden, ontkoppel de netwerkkabel van de camera.
- Druk op .

- 5 Druk op de knop WPS van uw ADSL-modem.

- 6 In de TYDOM-app:
- Bevestigen ☒

- 7 Als uw camera in het netwerk wordt gevonden, druk op .

- Geef de camera een naam
- Verlaat de instelmodus, de installatie is voltooid.

Opgelet

Lees de informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de daarmee samenhangende regelgeving op :
www.deltadore.com> Productpagina TYCAM.

Informatie

Meer informatie over het
DELTA DORE videokaanali:
https://www.youtube.com/user/DeltaDoreFrance